

用户指南

1.	介绍	1
	特性	1
	安全指南	2
	包装内容	3
	物理设备	3
	指示灯	4
	复位按钮	4
2.	LAN 安装	5
	过程	5
3.	打印服务器的设置	6
	概览	6
	使用windows向导	6
4.	客户机的配置	9
	概览	9
	Windows 点对点打印驱动	10
	Windows SMB 打印	13
	Windows 基于服务器的打印队列	15
	Windows 使用 NDPS	15
	Macintosh (AppleTalk)	16
	Macintosh OS X	17
5.	BiAdmin 管理工具	19
	系统要求	19
	安装	19
	操作	19
6.	Web 界面设置	36
	概じ	
	准条	36
	连接到打印服务器	
	~ 2021日 - 12422 HB	
7	中国大四	<i>ر</i> د
1.	コン ノリークシー BC 海豚 - Shan - Sh	41
	1951 少达	

Internet Printing Protocol (IPP)41
通过 Internet 打印	
SNMP	
疑难解答	51
概览	
硬件和连接问题	
AppleTalk (Macintosh)	
Windows 打印问题	
Unix 疑难排解	

8.



特性

恭喜您购买了新的打印服务器, 这台设备提供了简单有效的网络打印解决方案。 它有以下特点:

- ▶ 多功能. 这台打印服务器提供了对 5 种网络通信协议的支持:TCP/IP, NetWare, SMB (Service Message Block), AppleTalk (EtherTalk)和 NetBEUI。它有一个以 太网接口,支持多种操作系统包括 Unix, Novell,和 Microsoft Windows。
- ▶ 支持无线网络(仅无线打印服务器支持). 无线打印服务器支持 IEEE 802.11b 或 IEEE 802.11g 标准规格. 区域及无线网络使用者可以经由打印机打印.
- ▶ **简易安装** 打印服务器使在网络上安装打印机更容易。
- ▶ 简单设置. 提供多样的管理工具来简化设置。 对于 Windows 98/Me/2000/XP/用 户来说, BiAdmin 工具可以使打印服务器在各种网络及伺服器的安装更容易。
- > Web 管理界面. 在 TCP/IP 网络环境里,可以使用 web 界面来进行配置管理。
- ▶ **体积小.** 在有限的空间里,打印服务器仍然可以摆放。
- ▶ 远程管理工具.提供多样的软件工具。在大多数情况下,打印服务器和连接的打印机都能被能远程配置。
- ▶ 支持 Internet Printing Protocol (IPP) 打印服务器能作为 IPP (Internet Printing Protocol)服务器,允许您的客户,供应商,合作伙伴或者其他人,通过 因特网将资料打印到您的打印机上。当然,需要您提供客户端软件。

安全指南

为了您的安全和保护您的打印服务器。请参考以下建议:

- 1. 清洁打印服务器时要断电。 用柔软的湿布清洁,不要使用液体或者气雾剂一类。
- 2. 不要在有水的地方使用。 暴露在水附近有可能产生腐蚀。
- 3. 不要放置在不稳定的表面。 跌落有可能引起损坏
- 只使用标签上指定的供应电源。如果您不能确定这一点,请咨询您的供应商或者 当地电力部门。
- 5. 不要卷, 拧电源线。如果放置在走道上, 确保电源线得到很好的屏蔽和保护。
- 6. 如果使用了延长线,确保产品使用的额定电流不会超过延长线的额定电流。
- 7. 不要企图改装设备,例如打开或者去除外壳,可能使您置身于危险的电压或者其他 的危险下。如有需要,请合格的服务人员帮助。
- 以下情况下,请合格的服务人员解决: 电源线破坏 设备表面有液体 设备落水或者被水淋过
 - 按照操作指南,设备仍然不能正常工作

设备外壳破坏或者被摔过

包装内容

跟您的打印服务器一起,您能看到以下物件。如果有缺少,请联系您的售货商

- 打印服务器
- 电源
- 载有操作手册和应用程序的 CD
- 快速安装手册

物理设备

这一节描述了打印服务器的接口和 LED 灯状态信息。这里以 PS5010 为例,其他型号的 LED 灯状态和按钮功能一致。

PS5010 打印服务器接口(以 PS5010 为例)

- 1 x USB 2.0 打印机端口
- 10/100BaseT 局域网端口



插图1:物理界面

指示灯

打印服务器面板上有2个指示灯,Status(绿灯),Error(红色)。指示灯的表示如下表:

Status	Error	状态描叙
(绿色)	(红色)	
熄灭	熄灭	未接电源
亮	亮	未接打印机或硬件错误
亮	熄灭	正常状态
闪烁	熄灭	网络传输数据
闪烁	闪烁	更新软件时,两个灯会同 时闪烁

复位按钮

打印服务器有一个复位按钮。按下按钮,可以用别针按下去。这个按钮有2个功能:

- 恢复出厂模式。
- 打印测试页,测试页上包括所有的配置信息。

恢复出厂值

- 1. 关掉打印服务器(断电)。
- 17. 按住复位按钮,一直按住,接电源。
- 18. 按住复位按钮 10 秒钟,诊断页面就会打印出来,包含所有的默认设置信息。

打印诊断页面

- 1. 确保打印服务器和打印服务上连接的打印机是开的。
- 19. 按住复位按钮,坚持2秒钟。
- 20. 测试页,包含目前的设置信息,就会打印出来。

注意:

PostScript 打印机不能打印这一页。如果您用的是 postscript 打印机,就不能打印测试页。



这一章描叙了如何在局域网环境里安装打印服务器。

过程

1. 准备

- a) 确保电源是关的,不要在带电的情况下安装打印服务器。
- b) 找到您的打印服务器的默认名字。 默认的设备名字在设备底座的标签上。它包含8个字符或者阿拉伯数字。 记录这个名字,在设置的时候会需要。



设置过程中您可以更该设备的名字,新的设备名不能包含任何 的空格或者其他空白。

2. 连接打印机

- 用 USB 连接线把打印机连接到打印服务器正确的接口上。
- 3. 连接网络线
- 把网络线连接到打印服务器的网络接口上。打印服务器能够自适应哪一个接口被 使用。

4. 通电并检查指示灯

- 接上变压器并且通电,设备启动只要几秒钟。
- 检查 10/100BaseT 连接灯(绿色)。如果这个灯会是灭的,请确认网线是否可用。
- 检查设备上部的状态(红色)和LAN灯。如果红灯亮,然后灭,然后是绿灯,并 一直亮着或者闪烁,打印服务器就准备好了。



请使用随设备一起的电源供应设备。不同的电源供应设备可能会引起 打印服务器的损坏



概览

这款打印服务器可以支持许多不同的操作平台,配置过程依赖于您所使用的环境。

打印服务器通常是需要配置的, 在 CD 上提供了一个基于 w i n d o w s 的安装向导和管理工具来简化这一过程。

如果要使用打印服务器上连接的那台打印机, PC 也是需要配置的。参见第4章 - *客户机设置*,以获得更详细的信息。

安装方法:

- Windows 安装向导-参考下列说明
- Biadmin 管理管理工具-参考第五章
- Web 界面安装-参考第六章

使用windows向导

基于 Windows 的向导可以在 Windows 95, 98, NT4.0, Windows2000 和 XP 上运行。 即使打印服务器没有有效的 IP 地址,还是可以在网络上安装打印服务器。 如果使用 NetWare,安装向导也能够配置 NetWare 服务器,只要:

- 您登陆进 NetWare 服务器并拥有管理员权限。
- 您用来设置的 PC 上安装了 NetWare 客户端。

过程

- 1. 将 CD-ROM 插入光驱。如果安装程序没有自动运行,就运行根目录下的"setup"程序
- 28. 安装程序启动后,点选"安装向导",选择 *Administrator (管理员)*安装选项, 这会安装 PTP 驱动和 BiAdmin 管理程序 (参见第5章:使用 BiAdmin)
- 29. 按照提示完成安装过程。
- 30. 在"开始"菜单内找到打印服务器管理工具(BiAdmin),运行安装向导
- 31. 在安装向导里,选择您希望配置的打印服务器,一步一步完成安装。

如果您期望的打印服务器不在列表里:

- 检查连接到打印服务器上的所有连线。
- 检查打印服务器的指示灯:

红灯应该是灭的,绿灯是亮的或者闪烁。

 检查您的 PC 和打印服务器在同一个网段上。(如果您的局域网里没有路由器或者 网关,就是在同一个网段里)。 • 检查您的 PC 安装了 TCP/IP 或者 NetBEUI 网络协议。详细请参见第 16 页上的 配置 您的网络协议。

无线 安装(仅针对无线型号)

无线模式

无线打印服务器为一个无线网络使用者,而不是一个访问接入点。像其它的无线网络使用者,他们有**2**种模式:

- Ad-Hoc 模式 没有使用无线接入点,无线网络使用者直接与其它人沟通。每个无线 网络使用者应该使用相同的频道,既使一些无线网络使用者会搜寻所有跟 ad-hoc 兼 容的频道去加入。
- Infrastructure (预设) 所有无线网络使用者可连接到无线接入点。这可让你连接无 线网络使用者与有线网络。



要使用无线与局域网络接口,无线模式必须设定为"Ad-hoc"。 在 "Infrastructure" 模式下,连接局域网络线会让无线接口无法使用。

设定

	Ad-hoc 模式	Infrastructure 模式
SSID	无线打印服务器会加入任何有一样 SSID的无线网络。	必须与无线访问节点相配 合。
	如果没有可供使用的 Ad-Hoc 无线网络,无线打印服务器会建立一个无线网络并分配一样的 SSID 给它。	
Channel	无线打印服务器会加入任何有一样 频道数字的无线访网络。 如果没有现存可供使用的 Ad-Hoc 无 线网络,无线打印服务器会建立一 个无线网络来使用它自己的频道数 字。	存取点决定所使用的频道。 无线网络使用者自动搜寻正 确的频道。
WEP Settings	必须与其它的无线网络使用者相配 合。	必须与存取点相配合。



这一章详细描叙了要使用打印服务器所需要进行的客户机配置

概览

在进行客户机的配置前,打印服务器必须已经安装您的局域网里,象第3章里讲到的那样,打印服务器和连接的打印机必须是开的。

打印方式

打印服务器支持下列打印方式:

- *点对点打印 (PTP)*: 驱动在 CD-ROM 上的 User (用户) 权限内。打印任务存储在 您的 PC 机上,当打印服务器空闲的时候就发送过去。
- 基于服务器的打印队列: 这意味着所有的打印队列都在网络服务器上(例如 NetWare, Windows NT/2000)然后传给打印服务器。这允许网络管理员修改打印队 列,例如,一个重要的打印任务可以被移到打印队列的最前面。
- Windows SMB 这是使用网络打印机的微软标准。您的 Windows PC 不需要安装任何 软件,而且支持从 MS-DOS 程序上打印。但是,因为打印服务器不能存储文件,大而复杂的打印任务可能会引起问题。
- *AppleTalk* 也是支持的,而且通常不需要针对打印服务器做配置。参见这一章里的 Macintosh 部份。

该使用哪一种打印方式?

- 如果使用 Windows 95, 98, NT, 或者 2000, 最简单的办法是安装 CD-ROM 上的 *Peer-to-peer Print Driver*, 只要选择 *User* 安装方式。
- 如果使用 Windows 而且您需要从 MS-DOS 程序里打印,或者您不希望安装额外的软件,可以使用 SMB。
 但是,SMB 不适合大而复杂的文档,所以如果您希望能打印这些并且也能使用 MS-DOS 打印,您就应该同时安装 Peer-to-peer Print 驱动和 SMB 打印。MS-DOS 程序可以使用 SMB 打印机,Windows 程序应该使用 Peer-to-peer 打印驱动。
- 如果您的局域网里有网络服务器(例如 Windows NT, Windows 2000 Server, NetWare) 使用您的网络管理员建议的方法。需要的话,打印服务器能通过网络服务器上的打印队列进行打印。
- Unix 用户-参见 CD-ROM 上的 Unix 手册, 在 Manual 目录下面。
- Macintosh 用户 参见这一章的 Macintosh 部份。

检查您的网络协议(Windows)

您的 PC 必须安装了 TCP / IP 或者 NETBEUI 协议。

- 如果使用 Peer-to-peer Print Driver, 安装程序会为您检查是否安装了;
- 如果使用 Windows SMB Printing, 您必须手动检查, 如下:
- 1. 在开始菜单上选择"设置" *控制面板 网络连接 本地连接属性*选项, 您会看到如下图的屏幕:

	A) FLL FAST ETF	nernet Adapter
		配置(C)
连接使用下列选定的组	[件 @]:	
🛛 🍹 NWLink IPX/SPX/	NetBIOS Compati	ible Transport.
Den and a		
🖞 🧔 NetBEUL Frotoco	1	
A NetBEUI Frotoco 了了Internet 协议(1 ICP/I?)	
▲ NetBBUI Frotoco ● 筝 Internet 协议(┃	1 TCP/I?)	
a NetBEUI Frotoco 了了Internet 协议(1 TCP/I?) 	」♪
3 NetBEUI Frotoco 2 Tinternet 协议(」 安装(I)」	1 TCP/I?) 卸载 (J)	▲
2) MetBEUI Frotoco 2 ℃ Internet 协议(安装(I) 苗述 为在小型 LANs 中使用	1 TCP/I?) 卸载(U) 1而设计的非路由	▶
」 A NetBEUI Frotoco) Internet 协议(」 安装(I) ↓ 転 数社 为在小型 LANs 中使用	1 TCP/I?)]而设计的非路由	】♪

插图 2:网络设置

列表中的第二项(NetBEUI -> PCI Fast Ethernet Adapter)表明这台 PC 上安装 了 NetBEUI 协议。您的 PC 会显示您的网卡的名字而不是"PCI Fast Ethernet Adapter"。

高亮显示的一行 (TCP/IP -> PCI Fast Ethernet Adapter)表明 TCP / IP 安装了。 您的 PC 会显示您的网卡的名字而不是"PCI Fast Ethernet Adapter"。

2. 如果这两行都没有:

安装 NetBEUI 协议: 添加- 协议 - 微软 - NetBEUI - OK。您能从 CD-ROM 上获得 提示。

如果需要,您也要安装 TCP/IP 协议,但是,这依赖于您的局域网环境,TCP/IP 可能需要更多的设置。

3. 如果安装了任何一项,继续您的安装。

Windows 点对点打印驱动

这样的打印方式 , 打印任务存储在您的 PC 上, 当打印机空闲的时候就会送到打印服 务器。

安装

再继续下面的过程前,打印服务器必须在 LAN 里面已经安装,并且如第3章所要求已经 配置好。打印服务器和连接的打印机都应该是开的。

- 1. 在光驱里插入 CD-ROM, 如果安装程序不能自动运行,运行根目录下的"setup"。
- 2. 点选**安装向导**,选择 User 安装 选项。这将安装 Peer-to-peer 驱动。
- 遵照提示完成安装。(如果安装过程中碰到任何问题,请参考第8章的 windows 部 分 - 疑难解答)。
- 4. Print Driver Setup 将会运行。

5. 查找 LAN 里面的打印服务器,将会显示如下所示的屏幕:

按"刷新"。

如果可能的话连接的打印机也会显示出来, 如果显示"No printer" ,检查打印机是否 正确连接并且通电。

		刷新
🖯 💮 🛃 LK9	6B F 39	
ý	Port 1, No Printer	
🗄 🔂 SC4	55746	
	🖣 Port 1,hp LaserJet 1320 series	
	Port 2, No Printer	
	🖣 Port 3, No Printer	
🗄 👧 SC5	01013	
	Port 1, ML-1510_700	

插图 3: 添加端口 (Peer-to-peer Print Driver)



- 9. 选择期望的打印端口,然后按"添加"按纽。
- 10. 一个弹出信息会告诉您端口已经成功创建,然后 Windows 的"添加打印机"向导开始运行。按照如下步骤完成安装:
 选择正确的打印机制造商和型号,或者使用"从磁盘内安装"
 我们建议更该打印机的名字以表明哪一台设备是开的。
 (例如 SCA43600_P1 上的是 HP2000)
 如果提示是否共享打印机,选择不共享。
- 11. 安装过程现在完成,您可以使用这台打印机了。
 如果要安装另外的打印机,重复步骤6到7。
 以后在开始菜单里运行这个程序,默认的安装是*开始 程序 Print Server* Utility - Print Server Setup。

管理

- 管理任务可以象 Windows 打印机一样管理。打开"打印机"目录(开始 设置 打印机)双击任何的打印机来查看当前的打印任务。
- 如果打印服务器上的打印机改变了,只要重新运行这个程序并选择正确的打印机。
- 为了删除安装程序创建的端口, 使用 Windows 删除端口工具: 右键单机打印机目录下的任何打印机,选择属性,
 选择"删除端口"按纽,这个按钮在"详细资料"或者是"端口"页里,这跟您的 windows 版本有关。
- 如果打印服务器的 IP 地址改变了, 您不能继续打印, 就删除端口(参见以上过程) 并重新安装。

端口选项

通过"端口设置"按纽,进入"Peer-to-peer Print Driver"选项。

使用*开始-设置- 打印机*来打开打印机目录,右键点击打印机,选择"属性",端口设置按钮在" 在"详细资料"或者"端口"页上,这跟您的 windows 版本有关,

里如下屏幕所示:

Lenovo LJI \$规 共事	800 <u>届性</u> 至 端口	高級 颜色管理 安全 关于	<u>? x</u>
打印到下列	端口。文档将	打印到第一个检查到的可用端口 (2)。	
端口	描述		
□ COM2: □ COM3: □ COM4: □ FILE: □ LK9 ☑ SCD	単行口 単行口 単行口 打印到文件 PrintServer PrintServer	Port Device Name: SCDD559C Select Device Port >> Port Name: SCDD559C_P1	Retry Interval [5 (secs) Driver Version: TCP/IP 2.14
✓ 启用双问	9.又开促) 印机池(图)	Banner Enable Banner PostScript	OK Cancel

插图 4:端口设置(Peer-to-peer Driver)

上图中的一些项目表示:

端口	如果需要,点击"Browse"来选择不同的打印服务器。如果选定的 打印服务器有多个端口,"Select Device Port"按纽可以用来 选择端口。"Port Name"在安装后就不能修改,这个名字会显示 在打印机的属性里。
标头	这个选项使任何一个打印任务开始前都会有一个标头页 如果使用 PostScript 打印机,检查 PostScript 盒。 用户名会在标头页上打印出来

如果打印机在忙,Windows过多久会重新尝试跟打印服务器连接。 如果您不希望得到太多的警告信息就增大这个值。

Windows SMB 打印

这种打印方法不需要安装另外的软件,但是您的 PC 上必须安装了 NetBEUI 或者 TCP/IP。遵照下面的过程将打印服务安装成 Windows SMB 网络打印机

- 1. 鼠标双击 PC 桌面上的"网络邻居"图标。
- 2. 在"查看"菜单上,选择"详细资料"。
- 3. 找到打印服务器,如下所示
- 如果打印服务器跟您的 PC 在同一个工作组里,它就会在屏幕上列出来 如果是在不同的工作组里,双击"整个网络",然后双击打印服务器所在的工作 组来打开它。

📠 Dwnet	
文件(E) 编辑(E) 查看(⊻) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)	
シ后退・⇒・回 ◎ 捜索 唱文件夹 🎯 階 階 🗙 ∽ 囲・	
地址(D) 🛃 Dwnet	▼ 🔗转到
Image: Alex Dw_pmnas Image: State	
, 选定1个对象	

插图 5: 网络邻居

- 5. 双击打印服务器图标来查看每个打印端口上的打印机, "注释"栏里会显示连接 到这个端口的打印机的型号。
- 6. 为了安装打印机,右键单击期望的打印机图标,选择安装,如下图所示,这样会开始"添加打印机"的向导。



插图 6: 安装 SMB 打印机

- 7. 遵照提示来完成安装
 - 对于出现的问题信息 您希望从 MS-DOS 程序打印吗?",,参见下面的*从 MS-DOS 程 序* 打印

选择打印机制造商和型号来匹配连接到打印服务器的这个端口的打印机,完成向导。

8. 这台打印机就会出现在您的"打印机"目录里(*开始 - 设置 - 打印机*)并能够 像其他打印机一样使用。但是,<u>SMB 打印对大而复杂的打印任务是不合适的</u> - 您 应该使用 *peer-to-peer* 方式来打印。

从 MS-DOS 程序打印

Windows 能够将打印任务从您的电脑的并口(例如 LPT1)重定向到打印服务器。这种 "重定向"被称为"捕获打印端口",,这对于 MS-DOS 程序是有用的。MS-DOS 程序 使用 LPT1 端口 (PC 上的第一并口), Windows "捕获"打印信息然后传到网络打印机 上。

捕获过程可以这样设置:

- 当安装网络打印机的时候,对于"您希望从 MS-DOS 程序打印吗?"选择"Yes"
- 或者,使用选择插图4所示菜单中的捕获打印端口选项

然后会出现一个下图所示的对话框,您可以选择您期望捕获的 PC 端口,通常,这会是 LPT1(PC上的第一个并口)

"打印机"目录里的"文件"菜单也有"捕获打印端口"和"停止捕获"的选项

Windows 基于服务器的打印队列

- 1. 打开"打印机"目录,开始"添加打印机"菜单。
- 2. 按照提示,选择"网络打印机"。
- 当提示网络路径和队列名称,点击"浏览"按钮,找到网络管理员建议您使用的 服务器和打印机(或者打印队列)。
- 4. 点击"确定",然后"下一步"。
- 5. 按照您的网络管理员的建议,选择正确的打印机厂商和型号,然后"下一步"
- 6. 按照提示完成向导。

新的打印机及其他已经安装的打印机将会列在一起,当从 windows 程序打印的时候就可以选用。

Windows 使用 NDPS

在开始使用 NetWare NDPS (NetWare Distributed Printing Service)之前, NetWare 服务器上必须创建一个或多个 NDPS 打印机代理, 详细请参见附录 B。

而且您的工作站上,必须保证:

- 您的 PC 上安装了 Novell IntranetWare Client v2.2 (或者更高版本)
- 您有 Novell 打印管理程序(例如 Nwpmw32.exe)。

过程

- 1. 运行 Novell 打印管理程序
- 2. 从菜单上选择 Printer New 点击 "add"
- 3. 选择期望的打印机点击" install", 然后 "close"

nter Agent List		Identification
Name: SerPrinter	Status:	Access Control
		Printer Agent List
		-
<u>र</u>	F I	
<u>N</u> ew D	elete Refresh	

插图 7: NDPS Manager - Client

- 4. 打印机 (例如上例中的 SerPrinter)出现在打印机管理器的 Name 列表里, 能够 接受打印任务。打印机驱动会根据需要从服务器上自动下载。
- 5. 打印机会显示在您的 windows 打印机列表里,并且能被 windows 应用程序使用。

Macintosh (AppleTalk)

打印服务器支持 AppleTalk (EtherTalk), PAP, ATP, NBP, ZIP 和 DDP 协议,将苹果 机接入网络,打印服务器能当作一个平常的 AppleTalk 打印机来查看和使用。

通常不需要什么配置。对于高级用户,苹果机环境里提供了 PSTool 程序。

软件要求

System 9.x OS 或者更高版本

AppleTalk 设置

- 1. 点击 apple 图标,选择 Control Panel-AppleTalk。
- 2. 在 AppleTalk Connection 选择 Ethernet。
- 3. 点击 Chooser, 打开 Chooser panel。
- 4. 点击 LaserWriter 8 图标(推荐)或者 the LaserWriter 7 图标。 LaserWriter 8 会充分利用打印机上安装的字体, 打印响应速度快, LaserWriter 7 使用电脑 上安装的字体, 这增大了网络流量,花费了更多的打印时间。
- 5. 从打印机列表里选择 PostScript 打印机。
- 6. 点选 Create 去自动搜索 PPD。
- 7. 从列表中选择打印机的叙述。
- 点击选择。
 配置完成。

打印

在 AppleTalk 网络环境里使用打印服务器跟普通打印没什么两样,只要选择 fileprint,选择期望的打印机就可以了。

Macintosh OS X

如果使用 LPR 打印, 在进行下列安装步骤前,请先确定无线打印服务器的 IP 位置为有效.

LPR 安装

9. 选择 Printer List 图示.

00	Pri	nter List		
😊 Name		Kind	Status	
	Delete	Add Printer		
				11.

插图 8: Printer List

- 1. 点选 Add Printer.
- 2. 选择 LPR Printers Using IP.

000	Printer List	
0	LPR Printers using IP	T
	LPR Printer's Address: 11.0.0.21 Internet address or DNS name	
	Use Default Queue on Server	
	Queue Name: L1	
	Printer Model: HP LaserJet 2200 🗧	11.
	Cancel Add	

插图 9: LPR 画面

- 3. 输入打印机的位置和 Queue Name.
- 4. 在列表中选择 Printer Model.

选取 Add.

安装完成.



这一章描叙了打印服务器的安装和配置工具 BiAdmin

系统要求

这个程序要求

- Windows 95 或者 Windows 98
- Windows NT 3.51 或者 Windows NT 4.0

另外推荐使用:

- 800 * 600 或者更高的屏幕分辨率
- 如果使用 Novell NetWare, 强烈推荐安装安装 Novell's *Client 32 for Windows*。这能加强 BiAdmin 跟 NetWare 服务器一起工作的能力。

安装

利用提供的 CD-ROM, CD-ROM 通常会自动运行。如果您的 PC 上不能自动运行, 就运行 根目录下的 SETUP。

- 安装时选择管理员选项 BiAdmin 就会自动安装
- 如果选择 CD-ROM 上的 自定义选项,选择 BiAdmin 管理工具。

操作

- 点击安装后创建的程序。
- 当运行的时候,程序搜寻网络里所有的打印服务器, 然后在屏幕上列出来,象下 图所示的例子:



插图 10: BiAdmin 主屏幕

设备列表

屏幕的右边列出的是网络里找到的所有打印服务器, 对于每一种设备, 会显示以下数据:

- 默认名.默认的设备名在服务器底部的标签上。
- 设备名. 如果您还没有改变这个名字, 它跟默认的服务器名字是一样的。
- 打印端口. 打印端口的数目和种类会显示在右边的栏里。

如果期望的打印服务器不在列表里,如下尝试:

- 检查设备已经安装并且是开的,然后刷新列表。
- 在 BiAdmin 菜单中找到"安装向导"按钮,通过安装向导搜索打印服务器。

🖬 BiAdmin管理工具			
系统设置 (t) 初始设置 (1) 诊断	u) 帮助(t) た 💿 ᆀ		
 ✓ LJ1800 ✓ LJ1800 ✓ LJ1800F39 ✓ SC455746 ✓ SC501013 ✓ SCDBC633 	Item Device Name Mac Address IF Address Subnet Mask Gateway Address Firmware Version Domain Name	Value LX96BF39 000C4196BF39 172.25.5.125 255.255.254.0 172.25.5.248 6033 domain	

打印服务器 安装向导	 打印服务器安装向导 向导将按照下面的步骤; 环境: TCP/IP SMB (打印服务器名 注意: Macintosh用户无 这台PC上安装的网络指 TCP/IP NetBIOS 	 登置打印服务器 か, 工作組名称) 常设置打印服务器 か议 安装 未安装 	
		1	fer 2.03

	Server Name	Mac Address	IP Address
打印服务器 安装向导	LK968F39 SC501013 SCDBC633 LJ1800	00C00296BF39 00C002501013 00C002DBC633 00C002DD559C	169. 254. 25. 233 172. 25. 5. 202 172. 25. 4. 239 172. 25. 4. 220
	注 如果你没有更 显示"默认服: 这个名称印刷	改打印服务器名称, 务器名称". J在打印服务器底部的	刷新 这就是默认名称 贴纸上.

^{打印服务器安装向导} 打印服务器 安装向导	- 打印服务器: 11 设备名称: 域名: 注释:	K96BF39 [MKG8B735] domain	<u>×</u>	
	< 上一步(B)下一步(B) >	取消	帮助

打印服务器 安装向导	 自动获得IP地址 (局域网内要有DMCP服务) 固定IP地址 IP地址 网络掩码(子网掩码) 网关IP地址 修改的IP地址现在还不能正常工作。 	答器) [192 [255 [192] 皆使用,算	168 255 168 重新启z 入新的数	0 255 0 动设备/ 数值	100 0 1 言才能
			∖新的数	饮值]

图 11: 安装向导界面

推荐用户选择"固定 IP 地址",为你的打印服务器设置一个适合您网络的固定 IP 地址可以方便打印和管理。

• 如果打印服务器在另一个 LAN 网段里,使用 BiAdmin 上,"初始设置"菜单中的 "连接远程"选项去搜寻和显示打印服务器。

对于只使用 TCP/IP 的用户,没有 IP 地址的打印服务器不会显示出来。使用"安装向导"可以解决这个问题。

状态图标

一旦一台打印服务器被选中,它的图标就会被激活。



图标提供的状态信息就是被选中的打印服务器的设置信息。如果 一个图标变成灰色的,对应的选项或者协议就是没有提供的。



设备状态

菜单:系统设置 - 设备状态

当前打印服务器的所有设置都显示在左边的只读滚动表里,

您可以使用屏幕上的 "Save to File" 和 "Restore to Device"按钮 来把 您 PC 上的 CONFIG 文件拷贝到您的设备上, 或者把以前的存储文件恢复到 打印服务器上。

打印机状态

菜单: 系统设置 - 打印机状态

有4个图标 - 一个是每个并口,一个是串口。不存在的口就是灰色的。 选择一个端口后,如果打印机是双向的而且不忙,一个 *Configuration* 按钮 will 就会出现,这个 *Configuration* 按钮允许您修改对应的打印机的设 置,如果打印机不支持这个选项或者打印机正忙,这个按钮就会变成灰色 的。

菜单: *系统设置 – 配置*

此选项可让你安装打印机服务器 更多的细节请参考以下的章节。



向导

配置

此打印机服务器安装向导可让你做基本的设定. 屏幕的设定跟第三章中所描述的 CD 片中的安装向导相似。

升级

菜单: **系统设置-升级**

这一项允许您对选中的设备 firmware 版本进行升级。在使用这一项前,您需要得到用来升级的 bin 文件,并把它拷贝到 BiAdmin 的目录下面。



刷新

退出

再修改了设备名或者 IP 地址后,使用这个图标来刷新打印服务器列表

菜单: **系统设置-退出**

退出 BiAdmin 程序。这不会存储您做的任何修改,您必须在每个页面上存储

菜单选项

系统设置菜单

Device Info	同 Device 按钮	
(设备信息)	显示您所选择的打印服务器的所有配置与状态信息。	这些信息会

显示在一个只读的滚动窗口里

Printer Status 显示连接打印机的状态信息。

(打印机信息)

Configure

(设置)

包括一些高级设置,如 System(系统)、TCP/IP、Netware 等

针对 TCP/IP 网络:

- 如果一个打印服务器没有出现在主屏幕上,使用这一项给这台 打印服务器设置 IP 地址,网关 IP 和子网掩码
- 只有您的局域网里面只安装了 TCP / IP 的时候才用得着这个。在其他的情况下, BiAdmin 会使用 IPX/SPX 来寻找打印服务器,即使它没有一个有效的 IP 地址
- 为了找到打印服务器,键入默认的名字,默认的服务器名字 在设备底部的标签上
- 键入需要的 IP 地址, 子网掩码和网关 IP 地址。

在存储了设定值之后,刷新列表。 这台打印服务器将出现在主屏 幕上的设备列表里。

Upgrade 升级打印服务器里的 firmware, 详细请参见 Upgrade 图标

(升级)

初始设置菜单

Attach Remote	这被用来连接另一个网段里的打印服务器。 如果您的局域网里
(连接远程)	面没有路由器,忽略这一项
Connected	这一项允许您指定在这个程序和设备间使用什么局域网协议来通
Protocol	信,您应该只选一种协议。
(连接协议)	
Reset Device	这会使设备重新启动。 这应该是在修改了配置以后做,或者是
(重新启动)	设备出现了某种问题而不能响应任务的时候。
Restore Factory Default(恢复出 厂值)	这会使设备的所有值都恢复到出厂值。要在当前屏幕上做恢复出 厂值,使用屏幕上的 Set to Default 按钮。

Diagnostics 目录

Print Test Page	使用此选项来从无线打印服务器的连接端口打印测试页,	此测
(打印测试页)	试页会打印一些状态的信息。	

设定

当选择*配置*图示,或是主选单中的*配置*,会出现一个有许多卷标的窗口。这些标签会随着不同的型号而有所不同。这台打印服务器会出现下列的标签:

- 系统
- TCP/IP
- AppleTalk
- NetBEUI
- Internet 打印
- 端口
- 无线(仅针对无线型号)

系统标签

此画面:

- 改变打印服务器的名字。
- 改变"密码"。
- 设定此打印服务器所使用的通讯协议。(不要使用你的局域网络所没有的通讯协议)

设备名称:	LK96BF39		
主释:			
设备密码			
更改设备密码 密码:): [- 1
确认密码:	,		
协议			
TCP/IP	☞ 启用	C 关闭	
AppleTalk	④ 启用	○ 关闭	
NetBEUI	● 启用	○ 关闭	
IPX/SPX	C 启用	☞ 美闭	
			恢复默认值

插图 12: 系统画面

选择此卷标可让你更改 TCP/IP 网络通讯协议的设定,基本的选项为:

- 动态 IP 地址(DHCP) 你可从网络上的 DHCP 服务器自动获得此 IP 地址。
- 固定 IP 地址 你必须输入 IP 地址,子网掩码 和网关 IP 地址。 IP 地址 - 选择一个在你局域网络范围里未被使用的 IP 地址。

子网掩码-使用跟局域网络上的其它 PCs 相同的数值(或是在同一个网络区段,如果你有服务器)。

网关-使用跟局域网络上的其它 PCs 相同的数值(或是在同一个网络区段,如果你有服务器)。

打印服务器支持自动-IP 功能:如果无线打印服务器设定为*动态 IP 地址*,但在是在你的局域网络找不到 DHCP 服务器。打印服务器会自动在 169.254.1.1 ~ 169.254.254.254 的范围内取得一个 IP 地址。

 ● 自动获得IP地址 0H0 ● 固定IP地址 	<u>P)</u>
IP 地址: 子网掩码: 网关地址:	172 25 5 101 255 255 254 0 172 25 5 248
TCP 连接 重试间隔时间: 重试次数:	2 (sec.) 254
	恢复對計店

插图 13: TCP/IP 画面

TC 连接的参数只可在你的网络管理员或打印机服务器产家的技术支持下修改。

一般来说,打印服务器不会被要求使用 AppleTalk。

此屏幕可让你:

- 设定区域名称字段去决定那一个 Apple 系统可以得到使用此打印机的机会。
- 打印机类型字段是用来叙述每一个连接端口所使用的打印机。
- 设定*通信协议*为 ASCII 或 Binary,这必须要和使用此打印服务器的苹果计算机系统的设定配合。

区域名称:	*			
- 端口设定				
所选端口:		P1		<u>-</u>
打印机类型:		LaserWriter		
通信协议:		C ASCII	🖲 Binar	у
				恢复默认佑

插图 14: AppleTalk 画面

NetBEUI 标签

此屏幕可让你:

- 为打印服务器选择域名。
- 使用响应时间字段来设定打印工作多快可送到打印机。
- 设定出错放弃任务选项。
 选择是会让打印工作结束如果打印产生错误。
 选择否(默认值)会让打印工作继续但可能会产生打印错误。

unit)
4.44

插图 15: NetBEUI 画面

Internet 打印功能可透过使用因特网 E-mail 来传送打印工作到打印服务器。 更多细节请参考**错误!未找到引用源。**。

邮件服务器IP地址: 邮件统计:	2	0	0 0		2
密码: ******	okokokok	- 0j	1.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1		
检查邮件间隔时间:	0	: 1	(hh : mm)		
Exclamation .	1				
打印机	12	221			
默认打印机端口:	P1	•			
打印机模式:					
选项					
[打印全部邮件]	✔ 打印测	则试页	「 邮件打	「印完成返	回确认信息

插图 16: Internet 打印画面

逻辑端口

逻辑端口(打印机)可在 Unix 系统下使用。下列为有效设定:

- 所选逻辑端口-选择逻辑端口1打印机连接端口。
- 映射到物理端口-选择逻辑端口1打印机所使用的打印机连接端口。
- 使 LF 转变成 LF+CR 如果点选, LF 参数改变成 CR+LF。
- Prefix of Job 打印机所使用的控制字符串(hex 模式)会在打印工作之前被送到此打印机。这个字符串不可超过 15 个字符。
- Suffix of Job -打印机所使用的控制字符串(hex 模式)会在打印工作之前被送到此打印 机。这个字符串不可超过 15 个字符。

所选物理端口:	P1	<u>-</u>]
握手信号:	🖲 Busy Only	C Busy & A	Ack
打印机类型:	↑ 高速	☞ 低速	
逻辑端口			
所选逻辑端口:	逻辑端口1	•]
映射到物理端口:	P1	•]
使 LF 转变成LF+CR:	☞ 否	○是	
Prefix of Job:			
Suffix of Job:			

插图 17: 端口画面

恢复默认值按键可重设所有设定为默认值。

当此设备有无线功能这个标签才会显示。

这屏幕会跟着不同的安全模式选项而有不同的画面,有三个选项:

- 关闭 不使用数据加密。
- WEP-细节请参考以下文字。
- WPA -细节请参考下一章节。

WEP 加密

如果选择 WEP, 会出现下列屏幕。

域或范围:	USA	•
SID (服务集标识):	Í	
随:	Auto	-
络类型:	Infrastructure	•
全:	YEP	•
WEP加密		
WEP认证:	Open System	-
- WEP密码		
● 64 位 ● 12	3 位	
	5码1(十六进制):	
默认密码 : 著	5码2(十六进制):	
密码1 ▼ 著	5码3 (十六进制):	
	5码4 (十六进制):	
	连接信息	恢复默认值

插图 18:无线 WEP 加密

根据你的环境来改变设定,一般来说,设定必须跟其它的无线网络使用者相配合。 设定的叙述如下:

所选设备	显示此打印机服务器的名称。
SSID	 如果使用 ESS (Extended Service Set,有多个无线访问节点), 此 ID 叫做 ESSID (Extended Service Set Identifier)。
	 如果要沟通,所有的无线网络使用者必须使用相同的 SSID/ESSID。改变此数值,或是改变其它无线网络使用者, 必须确定每一个无线网络使用者使用同样的数值。
	 默认值为空白(零),所以无线网络使用者可以加入任何一个 Ad-hoc 群组。 注意!此 SSID 区分大小写。

信道	此设定的效果根据网络类型选项而有所不同的:
	• 在 Infrastructure(基站) 模式下,此设定无效果。该频道 会被自动选择去跟所使用的无线访问节点来配合。
	 在 Ad-hoc(点对点)模式下,所有的无线网络使用者必须使用相同的频道,即使一些无线网络使用者会搜寻可加入的Ad-hoc无线网络使用的所有频道。
	如果你遇到问题 (失去连接 和/或 数据传输缓慢) 你可能需要尝试 不同的频道。
网络类型	为你的无线网络选择正确的数值。
	• Ad-hoc 模式是在没有无线访问节点下所使用,每一个无线网 络使用者直接和其它无线网络使用者沟通。
	• Infrastructure 模式是在每一个无线网络使用者连接到无线访问节点时所使用。这也提供与有线网络的连接。
安全模式	• 关闭 不使用数据加密。
	• WEP -数据加密使用 WEP 标准。
	• WPA - 数据加密使用 WPA-PSK 标准,这是比 WEP 更安全的标准,提供了比 WEP 好的安全措施。
	注意: 在 Ad-hoc 模式无法使用 WPA-PSK。
WEP 关闭/启用	如果无法使用(默认值),数据在传输前没有加密。
	如果可以使用, 你必须提供 64 Bit 密钥或是 128 Bit 密钥, 密钥 是在传输前用来做数据加密。
WEP 认证	选项为"开放系统"或"共享密钥"。
	选择其它无线网络使用者使用的方式(开放系统或共享密钥),
	共享密钥 比开放系统更安全。
WEP 密钥	64 Bits/128Bits
	选择"64Bits"或"128Bits"和你的其它无线网络访问节点相配合。如果没有使用相配合的设定,无线客户端无法沟通。 128 bit 密钥比 64 bit 密钥更安全。
	默认密钥
	选择密钥来做默认值, 传输的密码通常会用预设密钥来加密, 其 它的密钥只用来解密。
	密钥栏 (密钥 1~4)
	输入密码值来和你的其它无线网络访问节点相配合。 注意密码值必须使用 Hex 模式. Hex 字符数字是从 0 到 9, 文字是 从 A 到 F。

如果选 WPA 在安全模式下,会出现下列屏幕。

域或范围:	USA	•
SID (服务集标识):		
版道:	Auto	•
1络类型:	Infrastructure	-
经:	WPA-PSK	
WPA加密		
WPA算法:	TKIP	
WPA密码:		
	,	

插图 19: 无线 WPA 加密

所选服务器	显示此打印机服务器的名称。
SSID	 如果使用 ESS (Extended Service Set,有多个存取点),此 ID 叫做 ESSID (Extended Service Set Identifier)。 如果要沟通,所有的无线网络使用者必须使用相同的 SSID/ESSID。改变此数值,或是改变其它无线网络使用者,必须确定每一个无线网络使用者使用同样的数值。 默认值为空白(零),所以无线网络使用者可以加入任何一个 Ad-hoc 群组。 注意!此 SSID 区分大小写。
信道	 此设定的效果根据网络类型选项而有所不同的: 在Infrastructure(基站)模式下,此设定无效果。该频道 会被自动选择去跟所使用的无线访问节点来配合。 在Ad-hoc(点对点)模式下,所有的无线网络使用者必须使 用相同的频道,即使一些无线网络使用者会搜寻可加入的 Ad-hoc无线网络使用的所有频道。 如果你遇到问题(失去连接和/或数据传输缓慢)你可能需要尝试 不同的频道。
网络类型	为你的无线网络选择正确的数值。 Ad-hoc 模式是在没有无线访问节点下所使用,每一个无线网络使用者直接和其它无线网络使用者沟通。 Infrastructure 模式是在每一个无线网络使用者连接到无线访问节点时所使用。这也提供与有线网络的连接。

安全模式	• 关闭 –不使用数据加密。
	• WEP-数据加密使用 WEP 标准。
	• WPA - 数据加密使用 WPA-PSK 标准,这是比 WEP 更安全的标准,提供了比 WEP 好的安全措施。
	注意: 在 Ad-hoc 模式无法使用 WPA-PSK。
WPA Algorithm	选择你的局域网络使用的方式。
WPA 密钥	输入无线局域网络使用的 WPA-PSK 密钥,密钥值的长度必须在 8 到 63 个字符之间。

在无线屏幕点选"连接信息"按键,下列屏幕会出现。

当前频道: 当前Tx值:	11 Mbits/s	
'hroughput (B	ytes/Sec)	
Tx: 0	Rx: 0	
连接质量:	Not Applicable	
	**	
信号强度:	Not Applicable	

插图 20:连接信息画面

状态	目前所使用的访问节点。
当前信道	目前所使用的频道。
当前 TX 值	目前所使用的传输速度。
Throughput (Tx)	显示每一秒传输多少的数据。
Throughput (Rx)	显示每一秒收到多少的数据。
连接质量	显示无线传输的质量。
信号强度	显示收到的无线讯号强度。



"连接质量"和"信号强度"不可使用在"Ad-hoc"模式下。



概览

打印服务器内置了 HTTP 服务器,这就允许您连接到打印服务器并用 web 浏览器来配置 它。 大多数浏览器都是可以的,只要它支持表单和窗体。

准备

因为打印服务器支持使用 DHCP, BOOTP, 或者 RARP 来获得动态 IP 地址, 打印服务器自带了 IP 地址 0.0.0, 但是这不是一个有效的 IP 地址。

因此,您必须从下面选择一种来做:

- 检查您的 DHCP 服务器 (如果您有的话),确定给打印服务器的 IP 地址。
- 使用 BiAdmin 或者其他的打印服务器工具来给打印服务器设定一个 IP 地址。
- 在 **arp** 表单中加入一条来把打印服务器的硬件地址跟期望的 IP 地址绑定起来,如下

arp -s IP_Address 00:c0:02:xx:xx:xx (Unix)

```
arp -s IP_Address 00-c0-02-xx-xx-xx (Windows)
```

这里:

IP 地址是您期望给打印服务器指定的 IP 地址 00:c0:02:xx:xx: 是打印服务器的硬件地址

```
例如(Unix):
```

arp -s 192.168.0.21 00:c0:02:12:34:56

例如 (Windows):

arp -s 192.168.0.21 00-c0-02-12-34-56

注意:打印服务器的硬件地址在设备底部的标签上

连接到打印服务器

- 1. 打开 web 浏览器。
- 77. 在地址栏里, 输入 *HTTP://* 打印服务器的 IP 地址。
 例如
 http://192.168.0.21
- 78. 然后您会被提示输入密码,如果没有密码,直接回车
- 79. 使用屏幕上方的菜单条来切换页面。 换到另外一页的时候记住保存当前页面。

配置页面

AppleTalk



插图 21: AppleTalk Screen

AppleTalk 域	决定那一个 Apple 系统可以得到使用此打印机的机会。
Printer Type	这些文本框用来描叙每个端口上的打印机驱动。 打印服务器
(打印机类型)	兼容激光打印机。
Communication Protocol	选择这些端口使用 ASCII 还是 Binary 通信协议。Binary 通 信速度是 ASCII 的两倍,但是 ASCII 通信更可靠,默认是使
(通信协议)	用 ASCII

NetBEUI

NotREUI	设置工作组名和您的主机一致.
NEIDEUI	其它设置通常无需改变.
域名	WORKGROUP
选项	响应时间 (0.1 秒): 0 (0255)
	发生错误终止打印作业: 〇 是
	● 査
	保存取消



Domain Name	输入打印服务器要工作的工作组。 这个输入框大小写不敏感,	
(域名)	所以只是大小写不同的名字会认为是一样的	
Response Time	设置打印任务多快送到打印机。 默认是 0, 就是没有延迟, 除	

(响应时间)	非您的打印机不能应付没有延迟的情况,否则不要增大这个 值。
Abort Job if Error	选择 YES(是)则如果发生打印错误就中断打印。选择 NO (默认)会尝试接续但是可能会引起打印错误。如果打印错误
(遇错取消)	产生,就把这个值设为"YES"

TCP/IP

MP 网络协议. 目固定IP地址.	
IP 地址: ○ DHCP客户端	
P地址 172,25,5,143	
子网掩码 0 .0 .0 .0	
网关地址 0 .0 .0 .0	
延迟(秒): 2 (0255)	
款数: 254 (0255)	

插图 23: TCP/IP Screen

IP Address (IP 地址)	指定到这台设备的 IP 地址。 如果使用动态 IP 地址 (DHCP, B00TP, rarp), 就会是 0.0.0.0.
Router IP Address (路由器地址)	如果您的网段有一个路由器或者网关,填写这个地址; 否则, 就是 0.0.0.0.
网络掩码 (子网掩码)	如果路由器(网关)的地址是 0.0.0.0, 网络掩码也应该是 0.0.0.0. 如果您有一台路由器, 就输入打印服务器所在的网段 的掩码
Delay before reconnection attempts(重连 前延迟时间)	TCP / IP 连接断掉重新连接前,打印服务器的等待时间 可选择的时间是 0 到 255 秒,默认是 2 秒
Number of reconnection attempts(重新 连接尝试次数)	TCP/IP 任务中断后,重新连接的尝试要进行多少次。 可选择的次数是 0 到 255,默认是 254t。

Configure Server(配置服务器)

配置服务器	设置密码保护配置信息. 不使用的协议可以关闭.
打印服务器名称	打印服务器名称:SCF8FE90
密码	 ● 更改密码 设备密码: ●●● 确认密码:
协议	启用:TCPIP ✓ AppleTalk ✓ NetBEUI 保存 取消

插图 24: Configure Server Screen

Print Server Name(打印服务器 名称)	如果您希望您可以修改默认设备名。 但是新名字不能包含空 格或者其他空白。	
Password (密码)	输入设备密码, 在 确认密码 栏里再确认一次。 一旦密码输入, 下次要进入和管理设备, 就需要输入密码	
Protocols	如果您的局域网没有要求,非 TCP / IP 协议可以不选用。	
(协议)	(注意: 如果使用 WPConfig 工具, IPX/SPX 协议是要求的)	

其他屏幕

Server Status (服务器状态)

这一屏幕上显示的是服务器系统状态和其他页面上的设定值。 它是只读的,不能输入 接受任何输入。

Printer Status (打印机状态)

这一屏幕显示了打印机的当前状态。

Logical Printers (逻辑打印机)

逻辑打印机(端口)在Unix 或者 NetWare下用得着。对于每一个逻辑打印机,提供了下列项目:

Logical Printer	选择您希望配置的逻辑打印机端口。			
(Port)	点击 Get Data (获得数据) 按钮来更新选择的逻辑打印机的			
逻辑打印机号	当前数据			
(端口)				
Pre-string	每一个打印任务开始前打印机的控制字符串(16进制)会被送			
(前缀字符串)	到打印机。 这个字符串不能超过 15 位字符。			
Post String	每一个打印任务结束后打印机的控制字符串(16进制)会被送			
(后缀字符串)	到打印机。 这个字符串不能超过 15 位字符。			
Convert LF to	如果选中,换行字符被改成回车换行			
CR+LF	(如果您在Linux 的字符界面下打印,发现打印内容没有换			
(换行转换成回	行,可以尝试这一项)			
车换行)				



概览

打印服务器有3个特别功能:

- 支持 IPP (Internet Printing Protocol)。
- 支持独有的 Internet Mail Printing 系统。
- 支持 SNMP (简单网络管理协议)。

Internet Printing Protocol (IPP)

IPP(Internet Printing Protocol)是一个新的标准的系统,它允许 PC 从远端实施打印。通常,这台打印机会连接到一台电脑或者其他作为 IPP 服务器的设备上面。

对于客户端的 PC, 需要安装一个兼容的 IPP 客户端程序。这个客户端必须知道 IPP 服务器的 IP 地址或者是 URL。

IPP 服务器配置

打印服务器包含了必要的固件来作为 IPP 服务器。不需要额外的配置。但是,需要满足下列要求:

- 打印服务器必须有一个合法的 IP 地址。 通过因特网来打印,打印服务器的 IP 地 址必须是外部公网的(您的 ISP 提供的),而不是您的内部局域网的 IP 地址
- 您局域网里的任何路由器,网关或者是防火墙都不允许屏蔽 IPP 协议
- 您必须告诉客户您的打印服务器正确的 URL 或者是 IP 地址, 有 URL 的话就不要使 用 IP 地址, 当然, 您为此必须登记一个域名。
- 除非客户使用 Windows 2000 和 XP, 不然的话您得给客户提供 IPP 客户端软件。如果不方便提供 CD_ROM, 可以提供 IPP 目录下的 IPP_CLIENT. EXE 文件。

IPP 客户端安装- Windows 95/98/ME/NT 4.0

IPP 客户端软件可以安装在下列的操作系统上: Window 95/98/ME Windows NT 4.0

从 CD-ROM 安装

1. 将 CD-ROM 插入光驱, 如果程序不能自动运行, 就运行顶级目录下的 SETUP 文件

87. 按照提示执行直到您到达 Select Installation 屏幕,选择 IPP Client。

- 88. 在下一屏幕上,选择 Install IPP Client 选项。
- 89. 点击 Next, 直到安装完成。

IPP_CLIENT. EXE 来安装

- 1. 运行这个程序来解压缩
- 90. IPP 安装程序运行
- 91. 按照提示结束安装

IPP 客户端配置(Windows 95/98/ME/NT 4.0)

1. 运行安装程序创建的 "Add IPP Port" 程序。 显示如下的屏幕:

Configure IPP Port	×
IPP Server IP Address (Intranet) or URL (Internet): 172.31.2.24	Retry Interval
Select Device Port>> Parallel 1 Port Name: IPP_172.31.2.24_P1	Retry count
Proxy Server	(times)
Proxy Address	Driver Version: IPP 2.11
Save	Close

插图 25: IPP 端口

- 92. 如果您是通过代理服务器上网,检查 Access IPP Server via Proxy Server,填入 您的代理服务器的详细信息。(跟您的浏览器设置是一样的)
- 93. 输入 IPP 服务器的 IP 地址或者 URL。
- 94. 点击 Select Device Port 来查看 IPP 服务器上提供的端口,选择一个合适的。 一个到 IPP 服务器的连接就建立了。
- 95. 点击 Save 在在您的系统上创建 IPP 端口。 您会看到一个信息,确认端口已创 建,出现如下的对话框

AddPort		×
Created IPP Port:	IPP_172.31.2.24_P1	
Connected to Device:	SC0B5F03	
Type:	3P100 BaseT (Bidirectional)	
Printer:	Lexmark Optra E LaserPrinter	
Select Printer to use this	Port	
Acrobat PDFWriter 3.0 Distiller Assistant √3.0 HP LaserJet 2100 Serie HP LaserJet 4 LPT1->14 HP LaserJet 4 Plus HP LaserJet 4L HP LaserJet 5/5M Post\$	s PCL 6 1 Script	
	OK Cancel	

插图 26: 为 IPP 端口选择打印机

96. 您可以选择一台已经存在的打印机来使用新端口,点击 OK,或者

点击 Add New Printer 按钮来添加一台新打印机来使用这个 IPP 端口。这会启用 添加打印机向导。按照提示来结束过程。保证新的打印机使用这个 IPP 端口

安装现在已完成。

- 创建另一个端口,重复刚才的全过程。
- 对于每一个 IPP 端口, 它的代理服务器或者其他选项都要单独设置

改变 IPP 端口设置

IPP 端口创建以后, 使用 windows 中的"端口设置"按钮您可以到达如插图 16 所示的屏幕

1. 打开"打印机"目录(开始 - 设置 - 打印机)

99. 右键点击 IPP 打印机,选择"属性"

100. 找到并点击 *Port Settings* 按钮("*详细资料"或者是"端口"*页, 这跟您的 windows 版本有关)。

有 2 个设置 - *Retry Interval* 和 *Retry Count* - 如果您连接到 IPP 服务器有问题您可以调整这两项

- Retry Interval 设置两次连接尝试之间的时间间隔(以秒为单位)。如果您的连接 不好或者远端服务器非常忙,就增大这个值
- Retry Count 设置连接尝试次数,如果您的连接不好或者远端服务器非常忙,就增 大这个值

IPP 客户端设置 - Windows 2000/XP

Windows 2000 和 XP 有自己的 IPP 客户端,没有必要安装提供的 IPP 客户端软件。要使用 windows2000 的 IPP 客户端跟打印服务器工作,操作如下:

1. 运行"添加打印机"向导

103. 选择 *Network Printer*(网络打印机)点击"Next" 来查看打印机寻找屏幕,如下:

Locate Tour I	Printer
lf you don't that has fea	know the name of the printer, you can search for one in the right location tures you want.
What do yo	u want to do?
🔿 Find a p	rinter in the Directory
C Type th	e printer name, or click Next to browse for a printer
Name:	
Connect	t to a printer on the Internet or on your intranet
	http://11.11.0.32:631/inp/P1
URL:	the second s
URL:	
URL:	
URL:	

插图 27: Windows 2000 - Locate your Printer

104. 选择 Connect to a printer on the Internet 或者 on your Intranet, 跟着 键入 IPP 服务器的 URL, 这里 IP 地址是 IPP 服务器的 IP 地址, 631 是端口号。

USB 口 1	ip_address:631/ipp/P1
USB口 2(如果有的话)	ip_address:631/ipp/P2
USB口 3(如果有的话)	ip_address:631/ipp/P3



105. 如果连接能建立,而且那个端口上的打印机在线,会显示如下的对话框。

	The server on which the 'unknown' printer resides does not have the correct printer
-	driver installed. If you want to install the driver on your local computer, click OK.
	OK Cancel

插图 28: Windows 2000: No printer driver

- 106. 点击 "OK", 然后选择 IPP 服务器端口上的打印机制造商和型号。
- 107. 点击 "Next", 完成向导。

IPP 打印机就准备好了。

Windows XP的 IPP 客户端设置与 Windows2000 类似。

使用 IPP 打印机

IPP 打印机可以象 windows 打印机一样选用。 如果 IPP 服务器不在您的网络里, 您需要 连接到 internet 上。

如果您希望检查远端的 IPP 服务器在不在, 您可以使用 Query IPP Printer 程序, 它 是跟 Add IPP Port 一起安装的。

一台 IPP 服务器在下列原因下可能不稳定

- 关机。
- 打印机的问题使 IPP 服务器停止响应, 需要重新启动。
- IPP 服务器的 IP 地址改变。
- IPP 服务器的 internet 连接断线。
- 网络拥塞使连接超时。

如果使用提供的 IPP 客户端软件,有 2 个设置 - *Retry Interval* 和 *Retry Count* - 如 果您连接到 IPP 服务器有问题您可以调整这两个值。

修改 IPP 端口设置详细参见上一部分。

Internet 邮件打印

Internet Mail Printing 系统允许用户通过 internet 把打印数据打印到您的打印机 上。用户给因特网打印服务器发送 E-mail,打印任务作为电子邮件的附件。打印服 务器会接收这个电子邮件并把它打印出来。

系统要求

邮件服务器

- **可到达.** 对于客户端或者用户邮件服务器必须是可到达的。 通常,这意味着一个到 Internet 的永久连接。
- 协议. 邮件服务器必须支持 POP3 和 SMTP 协议。 Internet Printing 系统使用这些 协议和最普遍的 Mail 格式标准。

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)

Base64 编码 (对于 mail 附件)

Internet 打印服务器

- **TCIP/IP 协议.** 局域网必须使用 CP/IP 协议。
- 能进入 Mail 服务器. 打印服务器必须使用一个 IP 地址能进入邮件服务器。
- Mail 帐号.打印服务器必须有一个 mail 帐号。用户通过向这个帐号发送电子邮件 来打印。

用户(客户端)要求

- Internet 连接. 通过局域网或者拨号来上网。
- E Mail 地址. 这个用来通知用户打印任务已执行,或者发生了任何问题。
- 打印机驱动. 用户必须有连接到远端因特网打印服务器的打印机的驱动程序。
- 打印捕获软件.除了纯文本打印,用户需要 InterNet Printing Port 软件来捕获 打印任务并将它转换成电子邮件附件。 Internet Printing Port 软件提供了下列操作系统的版本。 Microsoft Windows 95。

Internet 邮件打印配置

必须配置下表中的打印服务器数据。

提供的 BiAdmin 管理程序,或者 web 界面能用来配置这些项

Mail Server IP Address	打印服务器使用的邮件服务器 IP 地址
(邮件服务器地址)	
Mail Account	邮件服务器使用的邮件账号
(邮件帐号)	
Mail Account Password	上述帐号的密码
(帐号密码)	
Check Mail Interval	设置多久一次检查邮件。可提供的值从0到65,535
(定期检査邮件)	分钟, 0 意味看持续的连接, 默认是 1
Print Banner	如果 YES (默认), 一个标头会打印出来表明打印任务
(打印标头)	的拥有者
Redirect Mail Account (转交帐号)	不能被打印的任务会送到这个帐号。 如果是空,不能 打印的任务就被丢弃。
Default Printer Number(默认打印机号)	所有 internet 打印任务使用的打印机号码。只能选择 一个端口。局域网内部的用户也能使用。
Print every E Mail	如果是 0N, 所有的邮件都被打印。 否则, 只有来自因
(打印每封邮件)	特网打印端口的邮件被打印。
Activate Response Mail (激活响应邮件)	如果 YES, 所有的打印任务都会接到一封响应邮件。 如果 NO, 只有在自己的 InterNet Printing Port 软 件里面选择了这一项的用户才会收到邮件。
Printer Model ID String (打印机 ID 字符串)	这个文本框表明了被 Internet printing 使用的打印 机。 一旦有要求这个值就被送到远端用户。

用户软件

只要想使用 Internet printing 的用户,每个人都应该安装提供给远端用户的软件 (InterNet Printing Port)。否则,远端用户只有在下列情况下才能打印正确:

- 他们使用自己的邮件程序,把邮件直接发给打印服务器的邮件账号。
- 邮件里只包含纯文本。
- 网络打印服务器被配置成: 打印每一封邮件。

InterNet Printing Port 软件的安装会创建一个新的打印机端口。在把正确的打印机 连接到这个端口后,用户能使用任何的 windows 程序打印到网络打印机上。

安装 - 用户软件

1. 运行 InterNet Printing Port 安装程序 SETUP. EXE

125. 安装的默认设置是:

路径 - C:\Program Files\Internet_Printer

开始菜单 - InterNet Printing Port Driver

126. 您会看到以下的配置界面。

nterNet Printing Port Driver Configuration (ver 1.0)
Port Name : WAN
Remote Printer
E-mail address
PrintServer@customer.com
_ Your E-mail information
Mail Server Name or IP Address
pop3serv.mycompany.com
Your Internet E-mail address (e.g. username@company.com)
myname@mycompany.com
Retry Interval: 30 Sec. OK
Reply Notification E-mail Cancel
Help

插图 29: InterNet 打印机端口

127. 以下这些数据需要您提供。

Port Name	给新的打印机端口输入一个描述名(例如"WAN")	
(端口名)		
Remote Printer E-mail Address	网络打印机的邮件地址。 您的打印任务会发送到这个邮件地址。	
(远端打印机邮件地 址)		

Mail Server Name or IP Address(邮件 服务器名字或者地 址)	这是您的邮件服务器的名字或者是 IP 地址。 如果 您是在局域网里面,可以问您的局域网管理员。如 果使用拨号连接,使用您的 ISP 提供的数据。
Your Internet E-mail Address	人们用来发给您邮件的地址
(您的邮件地址)	
Retry Interval	如果不能连接到邮件服务器,每隔这段时间重新连
重新连接时间间隔	接一次(1 到 255 秒, 30 就可以了)。
(秒)	
Reply Notification Mail(恢复提醒邮 件)	当您的打印任务处理后,检查接收邮件

128.一旦完成,一个新的打印机端口就创建了。

检查打印机驱动

为了确保您的系统上安装了远程打印机正确的驱动程序,您可以使用 InterNet Printing Port 来发送一封邮件到网络打印机上.过程如下:

- 1. 连接您的默认打印机到 InterNet Printing Port。
- 129. 检查 InterNet Printing Port 里的"Reply Notification Mail" 是开的。
- 130. 从记事本或者是文本编辑器,打印一个短消息(例如"This is a test print")到网络打印机上。

您会收到一封包含"Printer ID"的回复邮件, 这个"Printer ID 代表连接到打印服 务器上的打印机。 如果打印机驱动不对,您应该安装正确的打印机驱动。

通过 Internet 打印

- 1. 创建或者打开您希望打印的文档。
- 131. 选择连接到 InterNet Printing Port 的打印机。
- 132. 如果您没有永久的网络连接,就创建一个连接。(注意: InterNet Printing Port 不会创建一个拨号连接,但是下次您连接的时候会发送邮件。
- 133. 打印文档。
- 134. InterNet Printing Port 会生成一封邮件并把它发给远端打印机。 文档会经 过编码并作为邮件的附件。您会看到一个跟下面类似的处理屏幕:

From port <wan></wan> Sending To PrintServer		
	Date:09 Status:S	:32:22 09/22/97 Sending
	Oldidas. C	
	From :	yourname@supplier.com
	To:	PrintServer@customer.com
		Abort Printing Job

插图 30 InterNet 打印过程

- 135. 如果您在第3步里面打开了 internet 连接,关掉。
- 136. 如果您选择了"Notify after print job",您的任务打印后您会收到一封电 子邮件。

SNMP

打印服务器支持 SNMP(简单网络管理协议)。 这就允许网络管理员使用类似 HP Openview 和 IBM Systemview 的 SNMP 平台来管理打印服务器

对应的 MIB 必须并引导进您的 SNMP 管理程序,可使用 *Import-Compile* 命令。这一过程参考您的管理程序。 CD-ROM 上提供了您需要的 MIB 文件,如下:

Mib1p.mib	单口型号
Mib2p.mib	2 并口的型号
Mib2p1s.mib	2 并口1 串口型号
Mib3p.mib	3并口型号

配置打印服务器的 SNMP

在使用 SNMP 管理站来管理您的打印服务器之前,除了 IP 地址,网关,网络掩码之外,还必须设置以下的项:

SNMP 设置

SysContact	文本框 - 联系人名字。
SysLocation	文本框 - 联系人位置。
Management Station IP Address(s)	可以输入最多4个管理站。
Trap Receiving IP Address(s)	可以输入最多4个 Trap 接收站

管理站设置

每一个管理站需要设置以下项:

Access Permission	选项是: 只读
	读 / 写 不允许进入
Community String	如果是空的话就不允许这台工作站管理

Trap 接收站设置

每个 Trap 接收站需要设置以下项

Community String	如果是空的话就不允许这台工作站管理
Trap Enable	这一项用来允许 / 禁止这一台工作站做 Trap 接收
Trap Severity	在这一版本,等级都是1。



这一章描叙了一些可能发生的问题和他们的解决方法。

概览

如果您碰到打印困难,请参考相应的章节。

如果,这些文档仍然不能解决您的问题,请与您的经销商联系

硬件和连接问题

问题1	打印服务器的所有状态灯是熄灭。
解决方案1	检查电源或者电源连接。
问题 2	打印服务器的红色 status 灯号一直亮着。
解决方案 2	拔掉电源插头再接通电源来重设打印服务器。
问题 3	无法在局域网络上找到打印服务器,所以不能设置。
解决方案 3	如果使用有线 10/100BaseT 接口:
	检查 Hub/或交换机, 连接埠连接无线打印服务器的 link 灯号应该 是亮着。如果它是关的,网络线可能有问题。
	如果使用 TCP/IP: 确定没有路由器在打印服务器和用来做设置的 PC 之间。
	 确定用来做设置的 PC 有安装 TCP/IP 网络协议。测试它的网络连接看你是否可以从这台 PC 找到其它局域网设备。(例如使用 网上邻居来浏览网络。)

AppleTalk (Macintosh)

问题 1	我为什么得到不正确的打印数据?
解决方案1	可能的原因为:
	• 你可能选择 Binary 的编码来打印文件,尝试使用 ASCII 编码。
	• 打印机不支持在你打印文件中的某些字体。试着选择 LaserWriter 7 而不是 LaserWriter 8。
问题 2	不能在选择目录中找到打印服务器的名称。
解决方案 2	尝试如下内容:
	1. 确定 AppleTalk 已开启。
	2. 确定打印机开启并在就绪状态下几分钟。
	3. 确定打印机在选择目录中最后一次出现后没有改名字。
	4. 如果打印机处在多重区域的网络中,确定在 AppleTalk Zones 中选择了正确的区域。

问题 3	我的 EPS 文件打印出来的字体不正确。
解决方案 3	这是在一些应用程序里会发生的问题。在打印之前,试着下载包 含在 EPS 文件里的字体。
问题 4	我在打印对话框里不能选择"Remaining from:"项目。
解决方案 4	如果你已经选择编排的数值, "2 Up", 或"4 Up", 你不能选择 "Remaining from:"项目,选择其它选项。
问题 5	封面打印在文件的第一页或最后一页.
解决方案 5	 在这些解决办法选择其中之一: 关掉封面打印的功能。 把额外的分页插入你数据中,避免封面打印在文件的第一页 或最后一页。
问题 6	在打印文件上的颜色跟我的计算机屏幕上的颜色不一样。
解决方案 6	当打印机收到一个彩色文件时,它试着把打印颜色和屏幕颜色相配 合。有时候打印机无法把颜色做到很相近。为了减轻这个问题, 试着执行下列步骤: • 在 <i>Print</i> 目录下的 <i>Print Options</i> 对话框选择"Calibrated Color/Grayscale",打印机会试着调整颜色。 • 检查你的监视器所有的设定已经正确的调整(例如,亮度)。
问题 7	当我送出一项打印工作,我得到 PostScript 命令错误或是没有打印。
解决方案 7	 检查通讯协议. 计算机,打印服务器和打印机必须使用同样的通讯 协议.(Binary 或 ASCII). 设定你的系统: 1. 选择你要使用的通讯协议。你应该检查你的打印机,它可能 不会给你任何选择。 2. 设定你的打印机使用正确的通讯协议。 3. 使用计算机的 Print 次目录来设定你的计算机使用你选择的通 讯协议。 4. 设定打印服务器和打印机及计算机使用相同的通讯协议。

Windows 打印问题

问题 1	当我试着安装 Peer-to-Peer 打印方式软件时,我收到错误讯息且安装失败。
解决方案 1	这可能是被一个已安装的打印机连接端口软件所引起的。在试着再 一次安装之前: 删除现有的安装文件。 重启你的 PC。 删除现有的打印机连接端口的安装: 1. 开启 开始 - 设置 - 控制面板-新增或删除程序。 2. 找寻项目名为 "Shared Port", "Shared Printer Port", "Print
	Server Driver"或"Print Server Port"。 3. 选择此项目,点选"新增/移除",确认移除。
问题 2	在 Windows 98 中, 我为 Peer-to-Peer 打印安装打印机驱动程序, 但 当我选择在打印服务器上的连接端口及点选"添加"之后, 打印机 没有被安装。
解决方案 2	 試着使用 Windows 工具来安裝打印机,步骤如下: 1. 开启 新增打印机向导。 2. 当"打印机如何连接到计算机?"出现时选择<i>网络打印机</i>,点选<i>下一步。</i> 3. 当问到"网络路径"或"队列名称",输入一个类似 "M123"这样的值。(当"要从 MS-DOS 执行的程序行印?" 出现时,不要选择<i>是</i>) 4. 打印机安装向导会显示一个信息"网络打印机目前离线",不要理它。 继续<i>添加打印机向导</i>直到完成。 如果出现要共享打印机的画面,不要共享。 5. 到打印机活页夹(<i>控制面板-打印机</i>),打印机图标会变成灰色无法使用,代表打印机还没准备好。 6. 按打印机右键,选择<i>属性</i>,然后点选<i>详细数据</i>卷标。 7. 点选新增连接端口按键,在产生的画面中,点选其它,然后选 中 Printer Server。 5. 点选确定 到 Print Port Configuration 画面,如下图:

	6. 点选 Browse 按键,选择打印服务器,然后点选 OK。
	7. 点选 OK 回到打印机文件夹, 按打印机右键,确定没有选择 <i>脱</i>
	<i>机使用打印机</i> 选项。
	打印机现在可以使用了。
	注意: 上列是 Windows98 的安装过程,其它 Windows 版本的过程 也相同。
问题 3	使用 Windows 2000/XP 时,我用建议的 LPD 来安装打印机,但是不能打印。
解决方案 4	 检查目前的打印机驱动程序可以正常工作。 关闭"双向打印",步骤如下:
	1. 开启打印机及传真文件夹。
	2. 按打印机右键,点选属性。
	3. 点选 <i>端口</i> 标签。
	4. 不要选择启用双向支持功能。
问题 5	当从其它应用软件,比如 Power Point 打印时,需要很长时间且打 印是错误的。
解决方案 5	这个问题是因为打印机导致,打印机被设定为 第一页多任务缓冲处理后就开始打印 。要改变此设定: 到 控制面板 - 打印机 点选打印机。 接右键选择 属性 - 详细数据 .
	 当详细数据画面出现时,点选多社务缓冲处理设定按键。 当多任务缓冲处理设定设定对话框出现时,选择在最后一页进行多任务缓冲后才开始打印然后点选确定。
问题 6	在 BiAdmin 的 <i>打印机</i> 画面中的 <i>设置</i> 按键不能使用,既使我的打印 机是双向的。
解决方案 6	此按键无法使用是因为打印机在忙碌中,你必须等到打印机闲置 时。
问题 7	旧的打印机不能打印或者打印乱码。
解决方案 7	如果你使用的打印机是慢速的老旧型号,下列步骤或许可以解决此问题: 开启 BiAdmin 程序。 点选 <i>打印机状态</i>按键。 对 parallel 连接端口,改变打印机型式为 Low Speed 或
	Handshake Signal 设定改为 Ack & Busy。

问题1	打印机服务器没被承认。
解决方案 1	 检查下列事项: 网络线没问题。 在打印机服务器和 UNIX 主机之间没有路由器。 在打印机服务器和 UNIX 主机之间没有不支持 TCP/IP 的 NetWare 档案。 你必须使用正确的硬件地址,你可在产品底部的贴纸找到。 使用 ping 命令来检查是否打印机服务器为网络上的一个有效 的设备。
问题 2	忘记打印机服务器的 IP 地址, 而它需要安装在一个新环境.
解决方案 2	使用"复位"按键恢复出厂设置,然后重新安装设备: 1. 关掉打印机服务器的电源。 2. 按压复位按键,当按压按键时,开启打印机服务器的电源。 3. 持续按压此按键10秒,打印服务器会恢复出厂设置。