### 一、概述

欢迎您使用 80 系列热敏打印机。该系列打印机除了可以使用我们提供的 WINDOWS 应用软件更新网口参数外,还可以通过浏览器(如 IE/Firefox)更新网 口参数。

## 二、获取打印机 IP 地址

打印机连接电源适配器,按下 FEED 键再打开电源开关,等待 1-2 秒打印机 自动打印出自检页,在自检页描述中查找 IP 地址,默认为 192.168.1.87。

## 三、连接打印机

### 1、网线直接连接



192.168.1.xxRJ45-------网线------RJ45192.168.1.XX打印机和个人计算机要使用同一网段的 IP 地址,如 192.168.1.xx例如,打印机:192.168.1.87,计算机:192.168.1.123

## 2、通过网络设备连接



192.168.1.xx-------路由器-------192.168.1.xx 打印机和个人计算机要使用同一网段的 IP 地址,如 192.168.1.xx 例如,打印机: 192.168.1.87,路由器: 192.168.1.1,计算机: 192.168.1.123

1

## 四、更改参数

## 1、设置页面

打开浏览器,如微软 IE,输入打印机 IP 地址,如图 1 所示,然后回车。

<b>G</b>	★ ≥ 192. 168. 1. 87	<b>~</b> >

图 1

## 2、查看接口信息

进入网页后,先看到的是打印机接口相关信息,如图2所示。

nterface Status	Interface	
Printer Status	Status	view the current status of the interface module.
Conformation for an		Mac Address 168-1-87-18-52-86
<u>Configure Interface</u>		IP Address 192.168.1.87
		Subnet Mask 255.255.255.0
		Refresh
Reboot		

## Ethernet WebConfig Version 1.00

图 2

## 3、查看打印机当前状态

点击左边 Printer Status 连接,查看打印机相关状态:

- 1、上盖是否打开。
- 2、 切刀是否错误。
- 3、打印纸是否用完。
- 4、打印纸是否将要用完。
- 5、打印机是否脱机。

如图3所示。

	Ethernet We	ebConfig Version 1.00	
Interface Status Printer Status	Printer Status	Check the status of the connected printer.	
Configure Interface		Cover Is Open Yes Cutter Error No Paper End Yes	
		Paper Near End No Printer Off-Line No	
Reboot		Print Test Page Refresh	

#### 图 3

- 1、 点击 Print Test Page ,打印一张自检页。
- 2、 点击 Refresh ,刷新网页,参看最新状态。

# 4、设置网口参数

点击 Configure Interface,进入网口参数设置界面,如图 4 所示。

erface Status nter Status	Configure Interface	Settings for the Ethernet Interface .
nfigure Interface		
		Fixed IP Address:
		Device IP Address 192 .168 .1 .87
		Subnet Mask 255 .255 .0
		Protone Defendation Composition
Keboot		Kestore Default Save Exit

图 4

填入新的参数,如图 5 所示,新 IP:192.168.1.86,然后点击 Save。

<u>iterface Status</u> rinter Status	Configure Interface	Settings for the Ethernet Interface .
onfigure Interface		
		Fixed IP Address:
		Device IP Address 192 . 168 . 1 . 86
		Subnet Mask 255 .255 .0
		Protone Defendation Come Protect
Reboot		Restore Default Save Exit

#### 图 5

出现对话框,如图6所示,选择确定。





然后点击左边的 Reboot 按键,重新启动打印机,出现对话框,选择确定,如图 7 所示。





点击确定后,出现图8所示界面。



#### 图 8

等待数秒,听到打印机"滴"一声,表示重启完毕。至此网口参数修改完毕。

若要继续修改,在浏览器上输入最新 IP,重复以上步骤。如图 9 所示。



图 9